

分離形流量センサコントローラを使用するには、流量センサヘッド **FS-□**が必要となります。別途ご注文ください。

注：取付ブラケット付-Bと-CPは組合わせることはできません。パネルマウント用パーツ付-Pと-CBは組合わせることはできません。

アディショナルパーツ (別売部品)

流量センサヘッド

● **FS-□** 流量レンジ
流量センサヘッド
R05：-500~500ℓ/min (ANR)
R3：-3~3ℓ/min (ANR)
10：0~10ℓ/min (ANR)



センサヘッド中継ケーブル

● **FS1UK-□** ケーブル長さ
3L：3000mm
5L：5000mm




電源・スイッチ出力用ケーブル

● **FS1UEW-□** ケーブル長さ
3L：3000mm
5L：5000mm



通信・アナログ出力用ケーブル

● **FS1UDW-□** ケーブル長さ
3L：3000mm
5L：5000mm



取付ブラケット

● **FS1U-BR**



取付ブラケット用 前面保護カバー

● **ZLBK100**



パネルマウント用 パーツ

● **FS1U-PM**



パネルマウント用 パーツ用 前面保護カバー

● **FS1U-BK**



ミニクランプワイヤーマウントプラグ (通信・アナログ出力用ケーブル用)

● **FS1U-3M**



ミニクランプワイヤーマウントプラグ (センサヘッドケーブル用)

● **FS1U-4M**

