

(◎印の機種は標準在庫機種です。)

種類／標準価格

■単品形式……………操作部・LEDランプ(照光タイプのみ)・取付台・スイッチユニット・点灯ユニット(照光タイプのみ)を別々にご注文ください。LEDランプ・取付台・スイッチユニット・点灯ユニットは形A22Nシリーズと共用です。

●操作部

非照光タイプ

| ベゼル材質・形状 | | | 金属 | | |
|----------|-----------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ノッチ数 | 復帰方式 | 操作部の色 | 形式 | 標準価格(¥) | |
| 2 | 手動 | 不透明-赤 | ◎形A30NZ-2MM-NRA | 590 | |
| | 左側に自動復帰 | | ◎形A30NZ-2ML-NRA | | |
| 3 | 手動 | | ◎形A30NZ-3MM-NRA | | |
| | 左側に自動復帰 | | ◎形A30NZ-3ML-NRA | | |
| | 右側に自動復帰 | | ◎形A30NZ-3MR-NRA | | |
| | 左右両方に自動復帰 | | ◎形A30NZ-3MB-NRA | | |
| 2 | 手動 | | 不透明-緑 | | ◎形A30NZ-2MM-NGA |
| | 左側に自動復帰 | | | | ◎形A30NZ-2ML-NGA |
| 3 | 手動 | | | | ◎形A30NZ-3MM-NGA |
| | 左側に自動復帰 | | | | ◎形A30NZ-3ML-NGA |
| | 右側に自動復帰 | | | | ◎形A30NZ-3MR-NGA |
| | 左右両方に自動復帰 | | | | ◎形A30NZ-3MB-NGA |
| 2 | 手動 | 不透明-黄 | | | ◎形A30NZ-2MM-NYA |
| | 左側に自動復帰 | | | | ◎形A30NZ-2ML-NYA |
| 3 | 手動 | | | | ◎形A30NZ-3MM-NYA |
| | 左側に自動復帰 | | | | ◎形A30NZ-3ML-NYA |
| | 右側に自動復帰 | | | | ◎形A30NZ-3MR-NYA |
| | 左右両方に自動復帰 | | | | ◎形A30NZ-3MB-NYA |
| 2 | 手動 | | 不透明-白 | | ◎形A30NZ-2MM-NWA |
| | 左側に自動復帰 | | | | ◎形A30NZ-2ML-NWA |
| 3 | 手動 | | | | ◎形A30NZ-3MM-NWA |
| | 左側に自動復帰 | | | | ◎形A30NZ-3ML-NWA |
| | 右側に自動復帰 | | | | ◎形A30NZ-3MR-NWA |
| | 左右両方に自動復帰 | | | | ◎形A30NZ-3MB-NWA |
| 2 | 手動 | 不透明-青 | | ◎形A30NZ-2MM-NAA | |
| | 左側に自動復帰 | | | ◎形A30NZ-2ML-NAA | |
| 3 | 手動 | | | ◎形A30NZ-3MM-NAA | |
| | 左側に自動復帰 | | | ◎形A30NZ-3ML-NAA | |
| | 右側に自動復帰 | | | ◎形A30NZ-3MR-NAA | |
| | 左右両方に自動復帰 | | | ◎形A30NZ-3MB-NAA | |
| 2 | 手動 | | 不透明-黒 | ◎形A30NZ-2MM-NBA | |
| | 左側に自動復帰 | | | ◎形A30NZ-2ML-NBA | |
| 3 | 手動 | | | ◎形A30NZ-3MM-NBA | |
| | 左側に自動復帰 | | | ◎形A30NZ-3ML-NBA | |
| | 右側に自動復帰 | | | ◎形A30NZ-3MR-NBA | |
| | 左右両方に自動復帰 | | | ◎形A30NZ-3MB-NBA | |

照光タイプ

| ベゼル材質・形状 | | | 金属 | | |
|----------|-----------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ノッチ数 | 復帰方式 | 操作部の色 | 形式 | 標準価格(¥) | |
| 2 | 手動 | 透明-赤 | ◎形A30NZ-2MM-TRA | 640 | |
| | 左側に自動復帰 | | ◎形A30NZ-2ML-TRA | | |
| 3 | 手動 | | ◎形A30NZ-3MM-TRA | | |
| | 左側に自動復帰 | | ◎形A30NZ-3ML-TRA | | |
| | 右側に自動復帰 | | ◎形A30NZ-3MR-TRA | | |
| | 左右両方に自動復帰 | | ◎形A30NZ-3MB-TRA | | |
| 2 | 手動 | | 透明-緑 | | ◎形A30NZ-2MM-TGA |
| | 左側に自動復帰 | | | | ◎形A30NZ-2ML-TGA |
| 3 | 手動 | | | | ◎形A30NZ-3MM-TGA |
| | 左側に自動復帰 | | | | ◎形A30NZ-3ML-TGA |
| | 右側に自動復帰 | | | | ◎形A30NZ-3MR-TGA |
| | 左右両方に自動復帰 | | | | ◎形A30NZ-3MB-TGA |
| 2 | 手動 | 透明-黄 | | | ◎形A30NZ-2MM-TYA |
| | 左側に自動復帰 | | | | ◎形A30NZ-2ML-TYA |
| 3 | 手動 | | | | ◎形A30NZ-3MM-TYA |
| | 左側に自動復帰 | | | | ◎形A30NZ-3ML-TYA |
| | 右側に自動復帰 | | | | ◎形A30NZ-3MR-TYA |
| | 左右両方に自動復帰 | | | | ◎形A30NZ-3MB-TYA |
| 2 | 手動 | | 透明-白 | | ◎形A30NZ-2MM-TWA |
| | 左側に自動復帰 | | | | ◎形A30NZ-2ML-TWA |
| 3 | 手動 | | | | ◎形A30NZ-3MM-TWA |
| | 左側に自動復帰 | | | | ◎形A30NZ-3ML-TWA |
| | 右側に自動復帰 | | | | ◎形A30NZ-3MR-TWA |
| | 左右両方に自動復帰 | | | | ◎形A30NZ-3MB-TWA |
| 2 | 手動 | 透明-青 | | ◎形A30NZ-2MM-TAA | |
| | 左側に自動復帰 | | | ◎形A30NZ-2ML-TAA | |
| 3 | 手動 | | | ◎形A30NZ-3MM-TAA | |
| | 左側に自動復帰 | | | ◎形A30NZ-3ML-TAA | |
| | 右側に自動復帰 | | | ◎形A30NZ-3MR-TAA | |
| | 左右両方に自動復帰 | | | ◎形A30NZ-3MB-TAA | |
| 2 | 手動 | | 透明-橙 | ◎形A30NZ-2MM-TOA | |
| | 左側に自動復帰 | | | ◎形A30NZ-2ML-TOA | |
| 3 | 手動 | | | ◎形A30NZ-3MM-TOA | |
| | 左側に自動復帰 | | | ◎形A30NZ-3ML-TOA | |
| | 右側に自動復帰 | | | ◎形A30NZ-3MR-TOA | |
| | 左右両方に自動復帰 | | | ◎形A30NZ-3MB-TOA | |

A22N
押ボタンスイッチ

A22N
セレクトスイッチ

A22N
キーセレクトスイッチ

M22N
表示灯

A30N
押ボタンスイッチ

A30N
セレクトスイッチ

A30N
キーセレクトスイッチ

単品(共用)

工具
アクセサリ

正しくお使い
ください

- 定格…60ページ参照
- 性能…71ページ参照
- 外形寸法…72ページ参照
- 単品(共用)…82ページ参照
- アクセサリ・工具…84~85ページ参照
- 正しい使い方…88~99ページ参照