ベース配管形

プラグインユニット
VQC5000 Series

マニホールド型式表示方法

VV5QC 5 1 – 08 03 □ TD0 ——— □ … F・L・M
P・T キット

❶ ❷ ❸ ❹ ⓫

VV5QC 5 1 – 12 03 □ SDQ □ □ □ □ □ □ – □ … S キット

❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿

VQC5000シリーズ
ベース配管プラグイン

EX600対応
Sキットのみ記入

EX250対応
Sキットのみ記入

❶ バルブ連数

01	1連
⋮	⋮

最大連数は、リード線取出方法によって異なります(④参照)。
注) Sキット/AS-Interface対応の場合、最大ソレノイド数は下記になりますので、連数にご注意ください。
・8in/8out仕様:最大8ソレノイド
・4in/4out仕様:最大4ソレノイド



※連数の数え方はD側から1連とします。

❷ シリンダポート管接続口径

03	3/8
04	1/2
B	裏配管1/2
CM	混合

❸ ねじの種類

無記号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

❺ エンドプレート種類(EX600対応Sキットのみ記入)

無記号	エンドプレートなし
2	電源M12コネクタ
3	電源7/8インチコネクタ
4	電源M12コネクタ(4ピン/5ピン)IN/OUT
5	電源M12コネクタ(4ピン/5ピン)IN/OUT

注) SIユニットなしの場合は無記号になります。
※"4,5"タイプはピン配列が異なります。

❻ SIユニット 出力極性

SIユニット出力極性		EX250一体型(入出力対応)シリアル伝送システム					
		DeviceNet™	PROFIBUS DP	CC-Link	AS-Interface	CANopen	EtherNet/IP™
無記号	プラスコモン	—	—	○	—	—	—
N	マイナスコモン	○	○	—	○	○	○

SIユニット出力極性		EX260一体型(出力対応)シリアル伝送システム							
		DeviceNet™	PROFIBUS DP	CC-Link	EtherCAT	PROFINET	EtherNet/IP™	Ethernet POWERLINK	IO-Link
無記号	プラスコモン	○	○	○	○	○	○	—	—
N	マイナスコモン	○	○	○	○	○	○	○	○

SIユニット出力極性		EX500ゲートウェイ分散システム2(128点)		EX500ゲートウェイ分散システム(64点)		
		EtherNet/IP™	PROFINET	DeviceNet™	PROFIBUS DP	EtherNet/IP™
無記号	プラスコモン	—	—	○	○	○
N	マイナスコモン	○	○	○	○	○

SIユニット出力極性		EX600一体型(入力/出力対応)シリアル伝送システム(フィールドバス機器)								
		DeviceNet™	PROFIBUS DP	CC-Link	EtherNet/IP™	EtherCAT	PROFINET	EtherNet/IP™対応無線マスタ	PROFINET対応無線マスタ	無線スレーブ
無記号	プラスコモン	○	○	○	○	○	○	○	○	○
N	マイナスコモン	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※SIユニットなし(SD0□、SD60)の場合は、無記号を選んでください。

❼ I/Oユニット連数(EX600対応Sキットのみ記入)

無記号	なし
1	1連
⋮	⋮
9	9連

注1) SIユニットなしの場合は、無記号になります。
注2) SIユニットは連数に含みません。
注3) I/Oユニットを選定された場合はSIユニットと分割されて出荷されますので、お客様にて組付けいただくこととなります。取付方法は添付されます取扱説明書をご参照ください。
注4) 保護構造の詳細につきましては、P.646をご参照ください。

❽ 入力ブロック数(EX250対応Sキットのみ記入)

無記号	SIユニットなし(SD0)
0	入力ブロックなし
1	入力ブロック1個付
⋮	⋮
4	入力ブロック4個付
⋮	⋮
8	入力ブロック8個付

❾ 入力ブロックの種類(EX250対応Sキットのみ記入)

無記号	入力ブロックなし
1	M12 2点入力
2	M12 4点入力
3	M8 4点入力

❿ 入力ブロック仕様(EX250対応Sキットのみ記入)

無記号	PNPセンサ入力 または、入力ブロックなし
N	NPNセンサ入力

⓫ オプション

無記号	なし
K	特殊配線仕様(ダブル配線以外)
N	銘板プレート付(Tキットのみ)

EX600一体型(入出力対応)シリアル伝送システムの詳細につきましては、Best Pneumatics No.①-1および「取扱説明書」をご確認ください。取扱説明書は当社ホームページからダウンロード願います。http://www.smcworld.com